

PFLEGEANLEITUNG


Art.-Nr. 58652 - Etagere aus Bambus




Bitte beachten Sie bei diesem Artikel einige Pflegetipps:

- Spülen und Reinigen wie „gutes Porzellan“. Bitte nicht in die Spülmaschine geben. Vor Erstgebrauch gründlich mit heißem Wasser (65°C) und Spülmittel reinigen, anschließend mit viel Wasser nachspülen. Nach Gebrauch immer gründlich mit heißem Wasser und Spülmittel reinigen und nicht längere Zeit im Wasser liegen lassen.
- Bitte achten Sie stets auf saubere Spülgeräte. Spülschwamm bzw. Spülbürste gegebenenfalls austauschen.
- Nach dem Spülgang aufrecht trocknen lassen und den Artikel erst verstauen, wenn er komplett getrocknet ist.
- Pflegen Sie Ihre Etageren in regelmäßigem Abstand mit etwas handelsüblichem und geschmacksneutralem Speiseöl. Einfach einreiben und über Nacht gut trocknen lassen
- Essig desinfiziert den Artikel auf schonende und natürliche Weise.
- Falls der Artikel sehr starke Gebrauchsspuren und ggf. Verfärbungen aufweist, empfehlen wir, ihn gegen einen neuen auszutauschen.

MONTAGE



Es werden benötigt:



Service und Hersteller **KESPER**

F. Anton Kesper GmbH
Im Gewerbepark 1 • D-34508 Willingen • Germany
service@kesper.com • www.kesper.com

Sollten Sie wider erwartend Ersatzteile benötigen,
verwenden Sie bitte den Link des Onlineformulars

<http://www.kesper.com/ersatzteilanfrage>

